

落地接收前置条件

1 亚太 6C 卫星参数

下行频率	节目名称
3940	卫生健康、兵器科技、电视指南（清流）
4020	风云足球、高尔夫网球、央视台球、世界地理、女性时尚
4060	怀旧剧场、风云剧场、第一剧场、风云音乐、央视精品
备注	电视指南高清频道是清流不加密节目，不需解密卡

2 采用 NDS 解密卡，每套卡同频点最大支持同时解密 2 套节目

落地方案

模式一（接收机型号 EMR-CDM-1）

接收 13 套高清节目

模式一单台支持 1 个频点的解调接收，2 个解密卡卡槽。需要 5 台接收机，7 张解密卡。

节目	频道名称	解密卡	备注	接收机	卫星参数
1	卫生健康	CAM1		接收机#1	下行频率：3940 符合率：28800 极化方式：6CV
2	兵器科技				
3	电视指南（清流）				
4	风云足球	CAM1		接收机#2	下行频率：4020 符合率：28800 极化方式：6CV
5	高尔夫网球				
6	央视台球	CAM2			
7	世界地理				
8	女性时尚	CAM1		接收机#3	下行频率：4020 符合率：28800 极化方式：6CV
9	怀旧剧场	CAM1		接收机#4	下行频率：4060 符合率：28800 极化方式：6CV
10	风云剧场				
11	第一剧场	CAM2			
12	风云音乐				
13	央视精品	CAM1		接收机#5	下行频率：4060 符合率：28800 极化方式：6CV

模式二（接收机型号 EMR-CDM-2）

接收 13 套高清节目

模式二单台支持 2 个频点的解调接收，4 个解密卡卡槽。需要 2 台接收机，7 张解密卡。

节目	频道名称	解密卡	备注	接收机	卫星参数		
1	卫生健康	CAM1		接收机#1	下行频率：3940 符合率：28800 极化方式：6CV		
2	兵器科技						
3	电视指南（清流）						
4	风云足球	CAM2	两个节目复用到 CAM2 上解扰		接收机#1	下行频率：4020 符合率：28800 极化方式：6CV	
5	高尔夫网球						
6	央视台球	CAM3					接收机#2
7	世界地理						
8	女性时尚	CAM4		接收机#2		下行频率：4060 符合率：28800 极化方式：6CV	
9	怀旧剧场	CAM1					
10	风云剧场						
11	第一剧场	CAM2					
12	风云音乐						
13	央视精品	CAM3					

模式三（接收机型号 EMR-CDM-3）

接收 13 套高清节目

模式三单台支持 3 个频点的解调接收，6 个解密卡卡槽。需要 2 台接收机，7 张解密卡。

节目	频道名称	解密卡	备注	接收机	卫星参数		
1	卫生健康	CAM1		接收机#1	下行频率：3940 符合率：28800 极化方式：6CV		
2	兵器科技						
3	电视指南（清流）						
4	风云足球	CAM3			接收机#1	下行频率：4020 符合率：28800 极化方式：6CV	
5	高尔夫网球						
6	央视台球	CAM4					接收机#2
7	世界地理						
8	女性时尚	CAM5	此节目复用到 CAM5 上解扰	接收机#2		下行频率：4060 符合率：28800 极化方式：6CV	
9	怀旧剧场	CAM1					
10	风云剧场						
11	第一剧场	CAM2					
12	风云音乐						
13	央视精品	CAM3	此节目复用到				

			CAM3 上解扰		
--	--	--	----------	--	--

模式四（接收机型号 EMR-CDM-4）

接收 13 套高清节目

模式四单台支持 4 个频点的解调接收，8 个解密卡卡槽。需要 1 台接收机，7 张解密卡。

节目	频道名称	解密卡	备注	接收机	卫星参数	
1	卫生健康	CAM1		接收机#1	下行频率： 3940 符合率： 28800 极化方式： 6CV	
2	兵器科技					
3	电视指南（清流）					
4	风云足球	CAM2	两个节目复用到 CAM2 上解扰		接收机#1	下行频率： 4020 符合率： 28800 极化方式： 6CV
5	高尔夫网球					
6	央视台球	CAM3				
7	世界地理					
8	女性时尚	CAM4				
9	怀旧剧场	CAM5				接收机#1
10	风云剧场					
11	第一剧场	CAM6				
12	风云音乐					
13	央视精品	CAM7	此节目复用到 CAM7 上解扰			

模式五（接收机型号 D8220-CDM-2 双频点）

接收 13 套高清节目

模式五单台支持 2 个频点的解调接收，2 个解密卡卡槽。需要 4 台接收机，7 张解密卡。

节目	频道名称	解密卡	备注	接收机	卫星参数
1	卫生健康	CAM1		接收机#1	下行频率： 3940 符合率： 28800 极化方式： 6CV
2	兵器科技				
3	电视指南（清流）		不需要解扰		
4	风云足球	CAM2		接收机#1	下行频率： 4020 符合率： 28800 极化方式： 6CV
5	高尔夫网球				
6	央视台球	CAM3		接收机#2	下行频率： 4020 符合率： 28800 极化方式： 6CV
7	世界地理				
8	女性时尚	CAM4			

9	怀旧剧场	CAM5		接收机#3	下行频率： 4060 符合率： 28800 极化方式： 6CV
10	风云剧场				
11	第一剧场	CAM6			
12	风云音乐				
13	央视精品	CAM7		接收机#4	

模式六（接收机型号 D8220-CDM-1 单频点）

接收 13 套高清节目

模式六单台支持 1 个频点的解调接收，2 个解密卡卡槽。需要 5 台接收机，7 张解密卡。

节目	频道名称	解密卡	备注	接收机	卫星参数
1	卫生健康	CAM1		接收机#1	下行频率： 3940 符合率： 28800 极化方式： 6CV
2	兵器科技				
3	电视指南（清流）		不需要解扰		
4	风云足球	CAM2		接收机#2	
5	高尔夫网球				
6	央视台球	CAM3			
7	世界地理				
8	女性时尚	CAM4		接收机#3	
9	怀旧剧场	CAM5		接收机#4	下行频率： 4060 符合率： 28800 极化方式： 6CV
10	风云剧场				
11	第一剧场	CAM6			
12	风云音乐				
13	央视精品	CAM7		接收机#5	

说明：

（注意：设备型号 EMR-CDM-1 插一张 C525 卡，设备型号 EMR-CDM-2 插两张 C525 卡，设备型号 EMR-CDM-3 插三张 C525 卡，设备型号 EMR-CDM-4 插四张 C525 卡）